





















































プリント色見本

プリント色の指定は、色見本よりインク色をお選びください。

印刷する素材によって、印刷後の色が多少異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。

パソコンでご覧いただく色見本は、お使いのモニター及びOSなどの環境設定により実際のものとは異なって見える場合があります。この色見本は参考としてご覧ください。

 ブラック C-1	 C-7	 C-13	 C-23N	 C-33	 C-43
 ホワイト C-2	 C-8	 C-14	 C-24	 C-34	 C-44N
 C-3	 C-9	 C-15N	 C-25	 C-35	 C-45
 C-4	 C-10N	 C-16	 C-26	 C-36	 C-46
 C-5	 C-11	 C-17	 C-27	 C-37	 C-47
 C-6	 C-12	 C-18	 C-28	 C-38	 C-48
		 C-19	 C-29	 C-39N	 C-49
		 C-20	 C-30	 C-40	 C-50
		 C-21	 C-31	 C-41	 C-51
		 C-22	 C-32N	 C-42	 C-52